

丁番の取り付け

開き勝手と吊元を確認し、戸襖錠セットに同梱されている丁番をドア側と柱側それぞれ位置出しをしたうえで欠き込みせずに直に取り付けてください。

お願い

必ず丁番の上側をドア側に取り付けてください。

