

丸座レバーから角座レバーへ変更したい








※幅50mmのレバーハンドルからお選びください。 (シルバー:S型、X型 ブラック:B型)

取付手順









プラスドライバーで座をはずしてください。



横からプラスドライバー にてビスを上下2本はず し錠ケースを本体より抜き取ってください。

