

お手入れ方法

ウッドデッキのお手入れは、比較的カンタンに行うことができます。
下記の手順をご参考のうえ、ぜひ、ご自身やご家族と一緒にお試しください。



お手入れの前に【お手入れ時期と木材保護塗装料について】

お手入れの周期は、環境や設置場所によって異なりますが色合いが薄れた時がお手入れの必要な時期です。初回のお手入れは、設置後1年以内に行ってください。木材保護効果は、塗り重ねるごとに(2~3度塗り)向上します。定期的(1年に1度)なお手入れをお勧めします。



1

道具の準備

お手入れに必要な用具を揃えます。下記の用具は、ホームセンター等で調達することができます。



- 木材保護塗料 ■ ゴム手袋
- ハケやローラーまたは雑巾
- 容器 ■ サンドペーパーなど
- その他必要と思われる工具



塗料によって多少異なりますが、木材保護塗料の使用量は1㎡当たり0.1ℓを目安にご用意ください。

2

下地処理

木材の表面を固めのブラシ(金属ブラシは使用不可)でブラッシングしてゴミやほこりなどを取り除いておきます。また表面にササクレやシミ等がある場合は、サンドペーパーで調整してください。汚れがひどい場合は、水洗いしてください。



☞ 松ヤニについて

当社製品は、材料によってはヤニが発生する場合があります。ご使用中にヤニが発生した場合は、ヤニ取りクリーナーをご使用になり、ヤニを拭き取ってください。またヤニ取りクリーナーにより色落ちした場合は木材保護塗料を再塗布してください。

3

塗装の前に

塗料は、塗装してある色と同じような色をお選びください。使用前、使用中は塗料をよくかき混ぜてご使用ください。



- ☞ 塗装の際には、各塗料に掲載されている注意事項をよく読み、厳守してください。
- ☞ 水洗いした場合は、水分がなくなるまで十分に乾かしてください。
- ☞ ニスやベンキによる塗装は避けてください。
- ☞ 弊社専用木材保護塗料はデッキの色あせ状態に応じて水で希釈してください。原液を塗ると、色もちが良くなりますが、木目が隠れてしまうことがあります。

4

塗装

塗装は、ハケやローラーまたは雑巾を使用し、木目によく染み込むように塗ります。この時、一度に厚く塗ることは避けてください。塗り重ねる時は、十分に乾燥させてから塗り重ねてください。



- ☞ 重ね塗りする事で木材保護効果が向上するので、お勧めします。

作業終了

作業終了後、使用した用具はなるべく早く洗浄してください。乾燥させた後も、しばらくの間はよく確認してからご使用ください。

