

レバーハンドル

お客様用

この説明書はご使用前によく読み、
大切に保管してください。

交換用部品 レバーハンドル

このたびはウッドワンの商品を御愛用いただき、厚くお礼申し上げます。この説明書には、お届け部品の取り付けに際して安全上守っていただきたい注意のほか、取り付け時の留意事項などを記載しています。取り付け前に必ず本書をよくお読みいただき安全に正しく作業を行ってください。

必ずお守りください

安全に正しく作業いただくために

製品を安全に正しくお使いいただき、傷害や物的損害を未然に防止するために、本書をよくお読みください。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りいただき、内容をよく理解して正しくお使いください。なお下記の項目が守られずに発生した傷害および物的損害等に関しては、弊社では責任を負いかねますのでご了承ください。

◆安全上のご注意



注意

ご使用に際して以下の注意が守られない場合傷害または物的損害が生じるおそれがあります。


1 梱包内訳

梱包を開いたら本体および下表の付属品に不足および問題がないかどうかを確認してください。

本体・付属品	部材名
	① 外部ハンドル座(室外側) ② 内部ハンドル座(室内側) ③ レバーハンドル(室外側) ④ レバーハンドル(室内側) ⑤ ハンドル座取り付けビス ⑥ 角芯 ⑦ 取り付けビス ⑧ ナイロンワッシャ ⑨ ツマミ ※空錠にはありません。 ⑩ 連結板 ※空錠にはありません。

3 座の交換

座を止め付けているネジを全て外して座を交換してください。※一部のシリーズには座止め付け用のネジがないものもあります。



4 レバーハンドルの再取り付け

2、3と逆の手順で座とレバーハンドルを再度取り付けください。
●座のネジはゆるみのない様に確実に締め付けてください。



注意

レバー脱落防止の為、レバーハンドルの軸のネジを確実に締め付けてください。

株式会社 **ウッドワン** 〒738-8502 広島県廿日市市木材港南1-1

商品相談窓口

フリーダイヤル


0120-81-3331

[受付時間] 平日8:30~17:00

[休日] 土日・祝日・GW・年末年始・夏期休暇


ホームページ <http://www.woodone.co.jp/>
 モバイル <http://www.woodone.co.jp/i/index.htm>
 パーツショップ <http://www.woodone-onlineservice.com/>

◆ご用意頂く道具や備品



2 現在付いているレバーハンドルの取り外し

下図を参考にレバーハンドルを外してください。



図は一例です。