


プッシュラッチについて


プッシュラッチの同梱品

商品名 ●プッシュラッチ取付座 ●プッシュラッチ本体 ●ビス ●取り付け型紙

形状




2本
(皿 3.1×16)




対応キャビネットとプッシュラッチ推奨位置

●フロートキャビネット





開き




フラップダウン

●ベースキャビネット





開き






フラップダウン

●ミドルキャビネット




●アッパーキャビネット




プランによって使いやすい位置に取り付けてください。 ※フラップアップには対応できません。

取り付け位置と型紙の使い方


●型紙






●片扉の場合
※左開きを示す



●両扉の場合



●フラップダウンの場合




図の位置に、約φ2mmの下穴を2ヶ所あけてください。


プッシュラッチについて

プッシュラッチの取り付け

- 下穴をあけて取付座のビス固定と本体を取付座に引っ掛けてからはめ込んでください。




プッシュラッチの取り外し方



プッシュラッチの調整方法

- プッシュ開閉できるように調整してください。
伸ばしている状態では長さは変わりません。
縮めている状態での長さが変わります。



⚠ 注意

プッシュラッチ本体を持って調整しないでください。
破損の恐れがあります。



調整の際は、取付座に必ず固定して調整してください。